



1. Telefone
2. Indicador luminoso de mensagem em espera
3. STATUS (Estado)
4. Botão para ligar/desligar o toque
5. FLASH
6. REDIAL (Remarcar)
7. VOL (Volume)

Telefone IP SPA901

VoIP
Voz

Consulta Rápida



Funcionalidades do telefone

Funcionalidades do telefone

1. Telefone

2. Indicador luminoso de mensagem em espera

O indicador luminoso acende quando há uma mensagem. Para ter acesso ao correio de voz, marque o número da caixa de correio que lhe foi fornecido pelo Administrador do telefone.

NOTA: Se o indicador luminoso piscar duas vezes, significa que existe um problema de ligação. Se o cabo de rede estiver correctamente ligado e o indicador luminoso continuar a piscar duas vezes, contacte o Administrador do telefone. Se o indicador luminoso piscar rapidamente, significa que está a transferir ou a escrever firmware. Não desligue.

3. STATUS (Estado)

Este indicador luminoso pode estar verde, vermelho, cor-de-laranja ou desligado.

O indicador Status (Estado) está:	Significa que:
Desligado	Pode fazer chamadas (estado normal).
Verde, sem piscar	Pode fazer chamadas (a linha é partilhada com outro telefone).
Verde, a piscar	Pode atender neste telefone (uma linha partilhada foi colocada em espera).
Vermelho, a piscar	Pode atender (uma chamada foi colocada em espera neste telefone).
Vermelho, sem piscar	Não pode fazer chamadas (a linha está a ser utilizada).
Cor-de-laranja, sem piscar	Não pode fazer chamadas (o telefone não está registado no sistema). Contacte o Administrador do telefone.

4. Botão para ligar/desligar o toque

Desloque o botão para cima para ligar o toque ou desloque-o para baixo para desligar o toque.

5. FLASH

Prima esta tecla para atender uma segunda chamada, transferir uma chamada ou estabelecer uma teleconferência tridireccional.

6. REDIAL (Remarcar)

Prima esta tecla para marcar novamente o último número que marcou.

7. VOL (Volume)

Prima o lado direito para aumentar ou o lado esquerdo para diminuir o volume do telefone (durante uma chamada) ou o toque (quando o telefone estiver a tocar).

Transferir chamadas

Transferência assistida

1. Prima **FLASH** durante uma chamada activa.
2. A primeira chamada é colocada em espera e ouvirá um sinal de marcação. Marque o segundo número de telefone.
3. Quando a segunda pessoa atender, poderá conversar com ela em privado, sem que a primeira pessoa ouça.
4. Para passar a chamada para a segunda pessoa, desligue o telefone.

Transferência não assistida

1. Prima **FLASH** durante uma chamada activa.
2. A primeira chamada é colocada em espera. Ouvirá um sinal de marcação. Marque o segundo número de telefone.
3. Quando o telefone tocar, desligue.

Teleconferência tridireccional

1. Prima **FLASH** durante uma chamada activa.
2. A primeira chamada é colocada em espera. Ouvirá um sinal de marcação. Marque o número de telefone que pretende que entre na conferência.
3. Prima novamente a tecla **FLASH**. A teleconferência incluirá agora todos os interlocutores.
4. Quando desligar, todos os interlocutores serão desligados.

LINKSYS[®]

A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obter informações adicionais ou ajuda para resolução de problemas, visite o Web site da Linksys.

Web site

<http://www.linksys.com/international>

Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.