



Contenuto della confezione

- Console Attendant SPA932
- Braccio di collegamento
- Due (2) viti del braccio di collegamento
- Cavo ausiliario
- Supporto da tavolo
- Guida di installazione rapida

Console Attendant a 32 pulsanti

per il telefono IP SPA962

Guida di installazione rapida



1 Collegamento al telefono SPA962

- A** Capovolgere sia il telefono SPA962 che la console SPA932.
- B** Allineare il foro della cavità del telefono SPA962 con il foro del braccio di collegamento.
- C** Fissare il braccio di collegamento al telefono SPA962 con le rispettive viti.



- D** Allineare il foro della cavità della console SPA932 con il foro del braccio di collegamento.
- E** Fissare il braccio di collegamento alla console SPA932 con le rispettive viti.



IMPORTANTE Non collegare un cavo di linea telefonica alla porta AUX. Con la console SPA932, utilizzare esclusivamente il cavo ausiliario.

- F** Individuare la porta dell'ingresso AUX sulla parte posteriore della console SPA932. Collegare un'estremità del cavo ausiliario a questa porta.



- G** Individuare la porta AUX sulla parte posteriore della console SPA962. Collegare l'altra estremità del cavo ausiliario a questa porta.



- H** Ruotare il cavo ausiliario all'interno del canale di rivestimento del cavo.
- I** Collegare il relativo supporto da tavolo a ciascuna unità. Il telefono SPA932 e la console SPA962 vengono alimentati mediante il cavo ausiliario. Non sono necessarie ulteriori sorgenti di alimentazione.

È possibile collegare a un telefono SPA962 massimo due (2) console Attendant SPA932. Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono al collegamento di una seconda console SPA932. Se non si intende collegare una seconda console SPA932, andare alla sezione 3.

- A** Allineare il foro della cavità della prima console SPA932 con il foro del braccio di collegamento.
- B** Fissare il braccio di collegamento alla prima console SPA932 con le rispettive viti.



B

- C** Allineare il foro della cavità della seconda console SPA932 con il foro del braccio di collegamento.
- D** Fissare il braccio di collegamento alla seconda console SPA932 con le rispettive viti.

IMPORTANTE Non collegare un cavo di linea telefonica alla porta AUX. Con la console SPA932, utilizzare esclusivamente il cavo ausiliario.

- E** Individuare la porta dell'uscita AUX sulla parte posteriore della prima console SPA932. Collegare un'estremità del cavo ausiliario a questa porta.
- F** Individuare la porta dell'ingresso AUX sulla parte posteriore della seconda console SPA932. Collegare l'altra estremità del cavo ausiliario a questa porta.



F

- G** Ruotare il cavo ausiliario all'interno del canale di rivestimento del cavo.
- H** Collegare i relativi supporti da tavolo a ciascuna unità. Il telefono SPA932 e la console SPA962 vengono alimentati mediante il cavo ausiliario. Non sono necessarie ulteriori sorgenti di alimentazione.

Per programmare la console Attendant SPA932, fare riferimento alla pagina relativa alla configurazione della console Attendant nel menu del telefono SPA962. Per ulteriori informazioni su queste funzioni, fare riferimento alla Guida per l'amministratore del telefono IP serie SPA900.

Per informazioni sulla conformità del prodotto, fare riferimento alla Guida per l'utente del telefono IP SPA disponibile su <http://www.linksys.com/>

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, contattare il provider di servizi.

Sito Web
Negli Stati Uniti:
<http://www.linksys.com>
Fuori dagli Stati Uniti:
<http://www.linksys.com/international>

Linksys è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative aziende affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

SPA932-IT-QI-70424NC DF