

型号 SPA2102 (SC)



将以太网电缆 (随附)的一 确保您具备以下条件; 端连接到电话适配器的 ETHERNET 端口。将另一端连 有效的 Internet 连接 接到您的 PC 的以太网端口。 • 有效的 Internet 电话服务帐户以及适当设置 一个电缆 / DSL 调制解调器 将另一条以太网电缆的一端 一台计算机,用于配置电话适配器 连接到电话适配器的 • 一部模拟话机或传真机,带 RJ-11 电话线 INTERNET 端口。将另一端 连接到您的电缆 /DSL 调制 解调器。 连接电话适配器 打开电缆 /DSL 调制解调器 电源。 将随附的电源适配器连接到 电话适配器的电源端口,然 关闭网络设备电源,包括调 后将电源适配器插入电源插 制解调器和 PC。 座。打开电话适配器电源 后,前面板上的电源指示灯 将 RJ-11 电话线的一端连接 将亮起。 到电话适配器的 PHONE 1 端 口。将另一端连接到您的模 打开您的 PC 电源。 拟电话或传真机上。 重要提示:请不要将 PHONE 端 口连接到电话墙壁插座中。确保 仅将一台电话或传真机连接到 PHONE 端口。否则,电话适配器 或您的家中或办公室中装配的电 话线可能会受到损坏。 如果您有其他电话或传真机 要连接,请对 PHONE 2 端口 重复步骤 B。

准备工作

配置电话适配器



注:确保 PC 的以太网适配器已 设置为可自动获取 IP 地址。有关 详细信息,请参阅 Windows 帮助 文件。

- 在 PC 上启动 Web 浏览器。
- 在 Address (地址) 字段输 入 http://192.168.0.1/ advanced (192.168.0.1 是电话适配器的默认本地 IP 地址)。然后按 Enter 键。
- 如果您的 Internet 技术服务 提供商 (ITSP) 未提供密码, 您将不会看到登录屏幕。前 进到步骤 D。

如果您的 ITSP 提供了密码 您将看到登录屏幕。在 User Name (用户名)字 段输入 user,这是用户访 问使用的默认用户名(不 可更改)。然后输入您的 ITSP 提供的密码。

此时将出现 Router - Status (路由器 - 状态)屏幕。单 击 WAN Setup (WAN 设 置)选项卡。

? *	This secure	web Sile (al 192.168.0.1	Incon Educori	to log on.
	Please type	he User Name and Pass	word that you	use for spa user.
	User Name	user		
	Password		_	
	IT Save th	s password in your passw	ord list	
		1	OK	Cancel

	SIGN OF CISE	to systems, inc.	Ellikayar none Ad	upter consign
Re	nter	Voice		
Status	Wan Satup	Lan Setup Application		Stollar tes
Product	Information			
Product N	a7.4	SPA-2112	Serial Number	FM500F100171
Doffmare.	Corners.	3.2.7(b)	Hardware Version.	115
MAC ASS	916	0000000071706	Clait Cartificate:	Installed
System 3	Ratur			
Current T	inel .	1/1/2003 12:03:51	Elapsed Time:	00:03:51
Wan Core	Hutton Tabe:	DHCF	Current SP:	197.168.15.103
Heat Name	•	Spurates	Contain:	stoplobal.net
Current N	etware .	255-255-255-8	Current Estances	192,168.15.1
Primary C	NSI C	192.168.15.1		
1+condar	e cresi		a second s	
	Automa Manager	170.000.0.3	Brooker Pits Lett	
Bread and	Bulan Darry		Broadcast Picts Desenad	
Broadcast	Dytes Droppe	t 0		1.77
		Undo All Changes	Submit All Changes	

转到适合您的 Internet 连接 类型(DHCP、静态 IP 或 PPPoE)的相应说明。

DHCP

- 选择 DHCP 连接类型。
- 如果您使用电缆调制解调 器,则可能需要配置 MAC Clone Settings (MAC 地址 克隆设置)。(请联系您的 ISP 获得详细信息。)

Enable MAC Clone Service (启用 MAC 地址克隆服 、 务)。如果您的服务使用了 特定的 PC MAC 地址,请从 Enable MAC Clone Service

(启用MAC 地址克隆服务) 设置中选择 Yes (是)。然 后在 Cloned MAC Address (*克隆的 MAC 地址*)字段输 入PC的MAC地址。

单击 Submit All Changes (提交所有更改)。

静态 IP

- 选择 Static IP (静态 IP)连 接类型。
- 在 Static IP Settings (静态 IP 设置)部分,请在 Static IP (静态IP)字段输入IP 地 址,在NetMask (网络掩 *码)*字段输入子网掩码,然 后在 Gateway (网关)字 段输入默认的网关 IP 地址。

	BARD DO THAT	and the second state of the second second second second	
Router	Voice		
Status Wan Setup Lar	Setup Application		
Internet Connection Setting	15		
Connection Sype	lowce -		
Static IP Settings			
Shaller SPI		Nethers	
Gabewari			
DODAE Sattinons			
PPPCE Login Barriel		PPPCE Login Password:	
PPPOR Service Name:		The second in the second	
Optional Settings		10000	
Parmary Park		Secondary PArts	
PART Research Cardiers	[Hannel and	COLORADO MARKE	(Car
Primary STE Same		Considers MTP Conver-	
MAC Clone Settings			
Enable HAC Clarg Service	(m 2	Cloned MAC Address:	
Remote Management			
Enable WAN Web Servert	No. 1	was web Server Ports	
QOS Settings	-		
QOS QOME	10042	Navonum Liplink Spead:	128
A AN Settimes			
Enable VLAN	N4	VLAN ID:	1
	Inde All Channes	Contra Contra	1
	Ondo All Changes	Submit All Changes	

MAC Clone Settings Enable HAC Clone Service: No • MAC 地址克隆设置

Static IP Settings Static IP:		Netherks	
Gateway			
静态	IP		

Contigui	ation
include test	i stepcal
- 11	
(1304)	
10,000 0,00	1



使用交互式语音提示菜单



指南。

部分。

交互式语音提示菜单

先择	说明
	使用此命令可以进入交互式语音提 示菜单。请不要按任何其他键,直 到您听到"Linksys configuration menu.Please enter the option followed by the # (pound) key or hang up to exit."
	将听到电话适配器的 Internet 连接 类型。
	将听到分配给电话适配器 Internet (外部)接口的 IP 地址。
	将听到分配给电话适配器的网络或 子网掩码。
	将听到电话适配器 (通常为网络路 由器)的 IP 地址。
	将听到十六进制字符串格式的电话 适配器 MAC 地址。
	将听到电话适配器上运行的固件的 版本号。
	将听到首选 DNS (域名服务)服务 器的 IP 地址。
	将听到用于 Web 实用程序的 Internet Web 服务器的端口号。
	将听到电话适配器的本地 IP 地址。
DHCP - 按 0 。 诤态 IP - 安 1。 PPOE - 按 2 。	选择您将使用的 Internet 连接类型。 请参阅您的 Internet 服务提供商 (ISP) 提供的文档。
	请先将 Internet Connection Type (Internet 连接类型)设置为静态 IP 地址;否则,如果您尝试设置静态 IP 地址,将听到"Invalid Option" (无效选项)提示。输入小数点时, 请使用*(星号键)。

交互式语音提示菜单

操作	命令	选择	说明
设置网络 (或子 网)掩码。	121		请先将 Internet Connection Type (Internet 连接类型)设置为静态 IP 地址;否则,如果您尝试设置网络 或子网掩码,将听到" Invalid Option"(无效选项)提示。输入小 数点时,请使用 * (星号键)。
设置网关 IP 地址。	131		请先将 Internet Connection Type (Internet 连接类型)设置为静态 IP 地址;否则,如果您尝试设置网关 IP 地址,将听到"Invalid Option" (无效选项)提示。输入小数点时, 请使用*(星号键)。
设置首选 DNS 服务 器 IP 地址	161		请先将 Internet Connection Type (Internet 连接类型)设置为静态 IP 地址;否则,如果您尝试设置 首选 DNS 服务器的 IP 地址,将听 到"Invalid Option"(无效选项) 提示。输入小数点时,请使用 * (星号键)。
设置模式	201	路由器 /NAT 模 式 - 按 0。 桥接器 / 交换 机模式 - 按 1。	如果以电话适配器作为网络路由 器,请使用路由器 /NAT 模式。 如果网络已有路由器,则请使用桥 接器 / 交换机模式。
启用 / 禁用 WAN 访 问 Web 实用程序	7932	启用 - 按 1。 禁用 - 按 0。	使用此设置可启用或禁用 WAN 访问 Web 实用程序。(此实用程序允许您 配置电话适配器。)
手动重新启动	732668		当您听到 " Option successful" (选 项设置成功)提示后,请挂断电 话。电话适配器将自动重新启动。
重置工厂默认值	73738	确认 - 按 1。 取消 - 按 *(星号键)。	此功能可能设置了保护密码,该密 码仅由 ITSP 提供。如果必要,请输 入密码 *。电话适配器将要求确认, 请输入 1 确认。您将听到"Option successful"(选项设置成功)提示。 请挂断电话。电话适配器将重新启 动,所有设置都将重置为默认值。

交互式语音提示菜单

操作	命令	选择	说明
将用户设置重置为 エ厂默认值	877778	确认 - 按 1。 取消 - 按 *(星号键)。	电话适配器将要求确认,请输 确认。您将听到"Option successful"(选项设置成功) 请挂断电话。电话适配器将重 动,所有允许用户配置的设置 重置为工厂默认设置。

* 请按照以下说明输入密码。

•	Α,	B,	С,	a,	b或c—	- 按 2 。
---	----	----	----	----	------	----------------

- D、E、F、d、e或f—按3。
- G、H、I、g、h或i—按**4**。
- J、K、L、i、k 或 I 按 5。 • M、N、O、m、n或o—

按6。 • P、Q、R、S、o、q、r或s—

- 按7。
- T、U、V、t、u或v—按8。
- W、X、Y、Z、w、x、y或z— 按9。
- 所有其他字符 按 0。

例如,要使用键盘输入密码 phone@321,请分别按以下键 746630321。然后按#(井号键) 表示您已完成输入密码。要取消您 的输入并返回主菜单,请按*(星 号键)。



A Division of Cisco Systems, Inc.

有关故障排除帮助的详细信息,请参阅 Linksvs 网站上的用户指南。如需进一步 支持,请联系您的 Internet 技术服务提 供商。

Linksys 网站

http://www.linksvs.com/international 或 http://www.linksys.com/support

Linksys 是 Cisco Systems, Inc. 及其分公司在美国和部分国家 / 地区 的商标或注册商标。版 权所有 © 2006 Cisco Systems. Inc。保留所有 权利。

SPA2102-SC-0I-61109NC JL



