



- Cabo telefónico RJ-11
- Transformador
- CD com Manual do Utilizador
- Instalação Rápida

Gateway de voz com router



nstalação Rápida



Antes de começar

Certifique-se de que tem o seguintes

- Uma ligação à Internet activa
- Uma conta de serviço telefónico por Internet activa e as respectivas definições
- Modem de cabo/DSL
- Um computador para configuração do Gateway de voz
- Telefone analógico ou aparelho de fax com um cabo telefónico RJ-11

Ligar o Gateway de voz

- Desligue os dispositivos de rede, incluindo o modem e o computador.
- Ligue o cabo telefónico RJ-11 (fornecido) à porta LINE (Linha) do Gateway de voz e à ficha telefónica.
- Ligue uma extremidade de um cabo telefónico RJ-1 1 diferente à porta PHONE (Telefone) do Gateway de voz. Ligue a outra extremidade ao seu telefone analógico ou aparelho de fax.

IMPORTANTE: Não ligue a porta PHONE (Telefone) a uma ficha telefónica. Certifique-se de que apenas é ligado um telefone ou aparelho de fax à porta PHONE (Telefone). Caso contrário, poderá danificar o Gateway de voz ou os cabos telefónicos em casa ou no escritório.



- Ligue uma extremidade do cabo de rede Ethernet (fornecido) à porta ETHERNET do Gateway de voz. Ligue a outra extremidade à porta Ethernet do computador.
- Ligue uma extremidade de um cabo de rede Ethernet diferente à porta INTERNET do Gateway de voz. Ligue a outra extremidade ao modem de cabo/DSL.
- Ligue o modem de banda larga.
- G Ligue o transformador fornecido à porta de alimentação do Gateway de voz e, em seguida, ligue o transformador a uma tomada. O LED de alimentação do painel frontal acender-se-á quando o Gateway de voz for ligado.
- Ligue o computador.

Modelo n.º SPA3102 (PT)

2

Configurar o Gateway de voz

ntroduzir palavra-passe de rede

Nome de utilizador user

Palawa-passe

Este Web site seguro (em 192.168.0.1) requer que inicie sessão.

Escreva o nome de utilizador e a palavra passe que utiliza para o uti

🗖 Guardar esta palavra-passe na lista de palavras-passe

0K Cancelar







NOTA: Certifique-se de que a placa Ethernet do computador está definida para obter um endereço IP automaticamente. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Windows.

- A Inicie o Web browser no computador.
 - Introduza **192.168.0.1**/ **advanced** no campo *Endereço* (**192.168.0.1** é o endereço IP local predefinido do Gateway de voz). Em seguida, prima a tecla **Enter**.
 - Se o Fornecedor de serviços de telefone por Internet (ITSP) não tiver fornecido uma palavra-passe, não será apresentado um ecrã de início de sessão. Avance para o passo D.
 - Se o ITSP tiver fornecido uma palavra-passe, será apresentado um ecrã de início de sessão. No campo *Nome de utilizador*, introduza **user**, o nome de utilizador predefinido para acesso do utilizador (não pode ser alterado). Em seguida, introduza a palavra-passe fornecida pelo ITSP.
- Será apresentado o ecrã *Router - Status* (Estado). Clique no separador **WAN Setup** (Configuração da WAN).

A Division of Cisco Systems, Inc.			, Inc.	Linksys Phone Adapter Configuration				
R	outer	Voice						
Status	Wan Setup	Lan Setup	Application		Admin Login basis advance			
Product	Information							
Product N	lame:	SPA	3102	Serial Number:	88017DA00103			
Software	Version:	3.2.1	(Gwd)	Hardware Version:	0.0.5			
MAC Address: 000E08C8D950		08CBD95C	Client Certificate:	Installed				
System !	Status							
Current 1	ime:	1/1/	2003 12:04:40	Elapsed Time:	00:04:00			
Wan Con	nection Type:	DHC	P	Current IP:	192.168.15.103			
Host Narr		Sipu	raSPA	Domain:				
Current Netmask:		255.	255.255.0	Current Gateway:	192.168.15.1			
Primary (ONS:	192.	160.15.1					
Secondar	y DNS:							
LAN IP A	dress:	192.	168.0.1	Broadcast Pkts Sent:	0			
Broadcast Bytes Sent:		0		Broadcast Pkts Recv:	12			
Broadcas	t Bytes Recv:	6593		Broadcast Pkts Dropped:	0			
Broadcas	t Bytes Droppe	0: 0						
			Undo All Changes	Submit All Changes				

Avance para as instruções adequadas ao tipo de ligação à Internet: DHCP, Static IP (IP estático) ou PPPoE.

DHCP

- Seleccione DHCP para Connection Type (Tipo de ligação).
- Se utiliza um modem de cabo, poderá ser necessário configurar os valores de MAC Clone Settings (Definições de clonagem MAC). (Contacte o ISP para obter mais informações.)

Enable MAC Clone Service (Activar serviço de clonagem MAC). Se o seu serviço utilizar um endereço MAC de computador específico, seleccione yes (sim) na definição Enable MAC Clone Service (Activar serviço de clonagem MAC). Em seguida, introduza o endereço MAC do computador no campo Cloned MAC Address (Endereço MAC clonado).

3 Clique em Submit All Changes (Submeter todas as alterações).

Static IP (IP estático)

- Seleccione Static IP (IP estático) para Connection Type (Tipo de ligação).
- 2 Na secção Static IP Settings (Definições de IP estático), introduza o endereço IP no campo Static IP (IP estático), a máscara de sub-rede no campo NetMask (Máscara de rede) e o endereço IP do gateway predefinido no campo Gateway.

	ystems, Inc.	Linksys Phone Adapt			
Router Status Wan Setup La	Voice n Setup Application				
Internet Connection Settin	gs				
Connection Type:	Touch T				
Static IP Settings					
Static IP:		NetHask:			
Gatemay:					
PPDoF Settings					
PPPOE Login Name:		PPPOE Login Password:			
PPPOE Service Name:					
Continued Continues					
Optional Secongs		Demain			
Primary DNS:		Secondary DNS:			
ONS Server Order:	Henual 💌	DNS Query Mode:	Pat		
Primary NTP Server:		Secondary NTP Server:			
MAC Clone Settings	[m. 3]	Changed MAC Addresses			
chatte rinc critie service.	100 20	Contres Porc Autoress.			
Remote Management					
Enable WAN Web Server:	no 🔳	WAN Web Server Port:	80		
ODE Entringe					
COS ODire:	NONE -	Maximum United Search	128		
VLAN Settings					
Enable VLAN:	no 🔳	VLAN ID:	1		
	Undo All Changes	Submit All Changes			

MAC Clone Setti (Definições de clonagem MAC



Confi	gun	atio	n
Joer Legin	<u>tari</u>	l adva	reed
el 🗵			
(Kbps)			
[0×000	-OxFFF]	
ir	10	Υ	c
	Ņ	9	0
,			
			t.
Hi/		\sim	5
	ار		リ

- Na secção Optional Settings (Definições opcionais), introduza o(s) endereco(s) do servidor de DNS nos campos Primary DNS (DNS primário) e Secondary DNS (DNS secundário) (opcional).
- Clique em Submit All **Changes** (Submeter todas as alterações).

PPPoE (a maioria dos utilizadores de DSL)

- Seleccione **PPPoE** para Connection Type (Tipo de ligação).
- Introduza o nome de utilizador no campo PPPoE Login Name (Nome de início de sessão PPPoE) e introduza a palavrapasse no campo PPPoE Login Password (Palavra-passe de início de sessão PPPoE).
- Clique em Submit All Changes (Submeter todas as alterações).

Se o Gateway de voz tiver sido pré-configurado pelo ITSP, não será necessário alterar nenhuma das predefinições de voz. Consulte a documentação fornecida pelo fornecedor de serviços para obter mais informações.

Se pretender alterar as definições do serviço de telefone por Internet, consulte o Manual do Utilizador no CD.

Se pretender configurar as definições de rede utilizando o Menu de respostas de voz interactivas, consulte a secção seguinte.

Utilizar o Menu de respostas de voz interactivas

Esta secção explica como utilizar o Menu de respostas de voz interactivas para configurar as definições de rede do Gateway de voz. Utilizará o teclado do telefone para introduzir comandos e seleccionar opções e o Gateway de voz utilizará respostas de voz.

Para aceder ao Menu de respostas de voz interactivas:

- Utilize um telefone ligado à porta PHONE (Telefone) do Gateway de voz. (Só poderá ter acesso ao Menu de respostas de voz interactivas através de um telefone analógico; não é possível utilizar um telefone por Internet.)
- Prima **** (ou seja, prima a tecla estrela quatro vezes).
- Aquarde até ouvir "Linksvs configuration menu. Please enter the option followed by the # (pound) key or hang up to exit" (Menu de configuração da Linksys. Introduza a opção seguida da tecla # (cardinal) ou desligue para sair).
- Consulte a tabela seguinte que lista as accões, comandos, opcões de menu e descrições. Depois de seleccionar uma opção, prima a tecla # (cardinal). Para sair do menu, deslique o telefone.

Utilizar o Menu de respostas de voz interactivas

PPPOE Login Password:

PPPOE Settings PPPOE Login Name: PPPOE Service Name:

PPPoE

Quando estiver a introduzir um valor, como, por exemplo, um endereço IP, poderá sair sem introduzir alterações. Prima a tecla * (estrela) duas vezes no espaço de meio segundo. Caso contrário, * será tratado como um ponto.

Depois de introduzir um valor, como, por exemplo, um endereço IP, prima a tecla # (cardinal) para indicar que terminou a selecção. Para guardar a nova definição, prima 1. Para rever a nova definição, prima 2. Para reintroduzir a nova definição, prima 3. Para cancelar a entrada e regressar ao menu principal, prima * (estrela).

Por exemplo, para introduzir o endereço IP 191.168.1.105 através do teclado, prima as seguintes teclas: 191*168*1*105. Prima a tecla # (cardinal) para indicar que terminou a introdução do endereço IP. Em seguida, prima 1 para guardar o endereço IP ou prima a tecla * (estrela) para cancelar a entrada e regressar ao menu principal.

Se o menu estiver inactivo mais de um minuto, será excedido o tempo limite do Gateway de voz. Será necessário voltar a entrar no menu premindo ****.

As definições guardadas terão efeito depois de desligar o telefone. O Gateway de voz poderá ser reiniciado nesta altura.

Menu de respostas de voz interactivas

Acção	Comando	Opções	Descrição
Entrar no Menu de respostas de voz interactivas	****		Utilize este comando para entrar no Menu de respostas de voz interactivas. Não prima nenhuma outra tecla até ouvir "Linksys configuration menu. Please enter the option followed by the # (pound) key or hang up to exit" (Menu de configuração da Linksys. Introduza a opção seguida da tecla # (cardinal) ou desligue para sair).
Verificar tipo de ligação à Internet	100		Ouvir o tipo de ligação à Internet do Gateway de voz.
Verificar endereço IP de Internet	110		Ouvir o endereço IP atribuído à interface (externa) Internet do Gateway de voz.
Verificar máscara de rede (ou máscara de sub-rede)	120		Ouvir a máscara de rede ou de sub-rede atribuída ao Gateway de voz.
Verificar endereço IP do gateway	130		Ouvir o endereço IP do Gateway de voz (normalmente, o router da rede).
Verificar endereço MAC	140		Ouvir o endereço MAC do Gateway de voz no formato de cadeia hexadecimal.
Verificar versão do firmware	150		Ouvir o número da versão do firmware em utilização no Gateway de voz.
Verificar endereço IP do servidor de DNS primário	160		Ouvir o endereço IP do servidor de DNS (Serviço de nomes de domínio) primário.
Verificar porta do servidor Web de Internet	170		Ouvir o número da porta do servidor Web de Internet utilizado para o Utilitário baseado na Web.
Verificar endereço IP local	210		Ouvir o endereço IP local do Gateway de voz.
Definir tipo de ligação à Internet	101	DHCP - Prima 0 . IP estático - Prima 1 . PPPoE - Prima 2 .	Seleccione o tipo de ligação à Internet que está a utilizar. Consulte a documentação fornecida pelo Fornecedor de serviços Internet (ISP).

Menu de respostas de voz interactivas

\ cção	Comando	Opções	Descrição
Definir endereço P estático	111		Primeiro, defina o tipo de ligação à Internet como endereço IP estático; caso contrário, ouvirá "Invalid Option" (Opção inválida) se tentar definir o endereço IP estático. Utilize a tecla * (estrela) para introduzir os pontos.
Definir máscara de rede ou de sub-rede)	121		Primeiro, defina o tipo de ligação à Internet como endereço IP estático; caso contrário, ouvirá "Invalid Option" (Opção inválida) se tentar definir a máscara de rede ou de sub-rede. Utilize a tecla * (estrela) para introduzir os pontos.
Jefinir endereço P do gateway	131		Primeiro, defina o tipo de ligação à Internet como endereço IP estático; caso contrário, ouvirá "Invalid Option" (Opção inválida) se tentar definir o endereço IP do gateway. Utilize a tecla * (estrela) para introduzir os pontos.
Definir endereço P do servidor de DNS orimário	161		Primeiro, defina o tipo de ligação à Internet como endereço IP estático; caso contrário, ouvirá "Invalid Option" (Opção inválida) se tentar definir o endereço IP do servidor de DNS primário. Utilize a tecla * (estrela) para introduzir os pontos.
Definir modo	201	Modo de Router/ NAT - Prima 0 . Modo de Ponte/ Comutador - Prima 1 .	Se o Gateway de voz funcionar como router da rede, utilize o modo de router/NAT. Se a rede já tiver um router, utilize o modo de ponte/comutador.
Activar/desactivar Icesso da WAN ao Itilitário baseado na Veb	7932	Activar - Prima 1. Desactivar - Prima 0 .	Utilize esta definição para activar ou desactivar o acesso da WAN ao Utilitário baseado na Web. (Este utilitário permite configurar o Gateway de voz.)
Reinicialização manual	732668		Depois de ouvir "Option successful" (Opção com êxito), desligue o telefone. O Gateway de voz será reiniciado automaticamente.

Menu de respostas de voz interactivas

Acção	Comando	Opções		Descrição	
Reposição de predefinições de fábrica	73738	Confirmar - Prima 1. Cancelar - Prima * (estrela). Confirmar - Prima 1. Cancelar - Prima * (estrela).		Esta funcionalidade poderá estar pro por uma palavra-passe disponibiliza apenas pelo ITSP. Se for necessário, introduza a palavra-passe*. O Gatew voz solicitará a confirmação; introdu para confirmar. Ouvirá "Option succe (Opção com êxito). Desligue o telefor Gateway de voz será reiniciado e ser repostas todas as predefinições.	
Reposição de predefinições de fábrica configuráveis pelo utilizador	877778			O Gateway de voz solicitará a confirm introduza 1 para confirmar. Ouvirá "C successful" (Opção com êxito). Desli telefone. O Gateway de voz será reini e serão repostas as predefinições de fábrica de todas as definições configuráveis pelo utilizador.	
 Siga estas instruçã ntroduzir a palavra A, B, C, a, b ou D, E, F, d, e ou f 	ŏes para -passe. c — prima — prima 3	2.			
 G, H, I, g, houi J, K, L, j, koui – M, N, O, m, nou 	— prima 4 . - prima 5 . 1 o — prima	a 6 .	A Di	INKSYS [®] vision of Cisco Systems, Inc.	
 F, Q, R, S, P, Q, F T, U, V, t, u ou v - W, X, Y, Z, w, x, y Todos os outros prima 0. 	ou s — prim — prima 8 . ou z — prir caracteres	na 9 . —	Par par Ma Lin de	a obter informações adicionais ou a a resolução de problemas, consulte nual do Utilizador, disponível no Web ksys. Contacte o seu Fornecedor de s telefone por Internet para obter supo	
² or exemplo, para i Dalavra-passe <i>phor</i>	introduzir a ne@321 at	ravés	We	b site da Linksys	

do teclado, prima as seguintes

teclas: 746630321. Em seguida,

indicar que terminou a introdução

da palavra-passe. Para cancelar a

prima a tecla # (cardinal) para

entrada e regressar ao menu

principal, prima * (estrela).

http://www.linksys.com/international ou http://www.linksys.com/support

Linksvs é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

SPA3102-PT-QI-60322NC JI



