



Contenuto della confezione

- Sistema di telefonia IP
- Adattatore di corrente
- Cavo Ethernet BJ-45
- Guida di installazione rapida

Sistema di telefonia IP



N. modello SPA9000 (IT)

Guida di installazione rapid



Operazioni preliminari

Per la prima installazione del sistema, Linksys consiglia di utilizzare la procedura guidata di installazione, disponibile per il download sul sito Web www.linksys.com. Gli utenti esperti possono seguire le istruzioni contenute nella presente Guida di installazione rapida.

Verificare di avere a disposizione quanto segue:

- Sistema di telefonia IP
- Uno o più telefoni Internet (ad esempio, telefoni IP della famiglia SPA Linksys, numero modello: SPA941)
- Un router e un modem via cavo/ DSL (o gateway)
- Uno o più switch di rete Ethernet (in modo che sia possibile collegare computer o telefoni Internet)
- Almeno un account di servizio telefonico Internet attivo e relative impostazioni se si desidera effettuare chiamate esterne
- Una connessione a Internet attiva se si desidera effettuare chiamate esterne
- Almeno un computer per la configurazione del sistema e dei telefoni Internet
- Due o più cavi di rete Ethernet
- Fax o telefoni analogici (opzionali)



Uno scenario tipico

NOTA Per risultati ottimali. utilizzare uno switch che offra QoS (Quality of Service) e commutazione veloce via cavo. QoS consente allo switch di assegnare la priorità più alta al traffico voce, mentre la commutazione veloce via cavo permette di inoltrare pacchetti alla massima velocità della rete. L'alternativa più prossima è uno switch QoS (Quality of Service).

Installazione del sistema di telefonia IP

- Collegare un telefono analogico alla porta Phone 1 (Telefono 1) del sistema (facoltativo).
- Se si dispone di un secondo telefono analogico o fax, collegarlo alla porta Phone 2 (Telefono 2) (facoltativo).
- Colleaare un cavo di rete Ethernet alla porta Internet del sistema. Quindi collegare l'altra estremità a una delle porte Ethernet sul router.
- Collegare un altro cavo di rete Ethernet alla porta Ethernet del sistema, Quindi collegare l'altra estremità al computer utilizzato per gestire il sistema (computer di amministrazione).
- Collegare l'adattatore di corrente in dotazione alla porta Power (Alimentazione) del sistema, auindi collegare l'adattatore di corrente a una presa elettrica.
- Aprire il browser Web sul computer di amministrazione.
- Immettere **192.168.0.1**/ admin/voice/advanced nel campo Indirizzo. Premere Invio.





IMPORTANTE Non collegare la porta Phone (Telefono) a una presa telefonica a muro. Assicurarsi di collegare solo un telefono o fax alla porta Phone (Telefono). In caso contrario, il sistema o il cablaggio telefonico di casa o dell'ufficio potrebbero danneggiarsi.







NOTA 192.168.0.1 è l'indirizzo IP locale predefinito del sistema

Viene visualizzata la schermata Voice - Info (Voce -Info). Fare clic sulla scheda SIP.

Nella sezione PBX Parameters (Parametri PBX), selezionare **WAN** per Proxy Network Interface (Interfaccia di rete Proxv).

Fare clic su Submit All

modifiche).

- nt Groups: 2 DIDN Field: TO UserID
 SIP DIDN Param Name: Changes (Invia tutte le
- Viene visualizzata la schermata Voice - Info (Voce Info), Fare clic sulla scheda Router.
- Fare clic sulla scheda **WAN** Setup (Configurazione WAN).
- Per Connection Type (Tipo di connessione), selezionare Static IP (IP statico).
- Nella sezione Static IP Settinas (Impostazioni IP statico), compilare i seguenti campi:
- Static IP (IP statico) Immettere un indirizzo IP statico appropriato per la rete. Annotarlo per utilizzarlo in seauito.
- NetMask (Maschera di rete) Immettere la maschera di sottorete del router.
- Gateway Immettere l'indirizzo IP locale del gateway o del router.

	10110		
Kouter	voice		
Status Wan Setup	Lan Setup Application		PER Retrai
			Dier Lign batte advan
Remet Connection Set	tings		
onnection Type:	Static IP		
tatic IP Settings			
tatic IP:	192.168.10.1	NetMaski	255.255.255.0
atemay:			
One Cottings			
PPOE Seconds		PPPOF Logio Passwords	
POE Service Name:			
ptional Settings			
imane:		Domain:	
NO Carver Order:	Manual	DNS Query Model	Received and
imary NTP Server	Transa 22	Secondary NTP Server	protection 22
and y hit sector		Secondary Hir Server	
AC Clone Settings			
able MAC Clone Service	: no 💌	Cloned MAC Address:	
moto Management			
sable WAN Web Server	1 KAS	WAN Web Server Port-	80
	1100 2		
OS Settings			
OS QDisc:	NONE 💽	Maximum Uplink Speed:	128 (Kbps)
AN Settions			
table VLAN:	no -	VLAN ID:	1 [0x000-0x777]
		1	
	Undo All Changes	Submit All Changes	1
to instead			

NOTA Assicurarsi che il router non assegni l'indirizzo IP del sistema a nessun altro dispositivo. Ad esempio. è possibile assegnare un indirizzo IP al di fuori dell'intervallo di indirizzi IP DHCP del router, ma sempre nell'intervallo di sottorete del router.

Per informazioni sull'assegnazione di indirizzi IP, consultare la documentazione del router.

- Nella sezione Optional Settings (Impostazioni opzionali), compilare il campo Primary DNS (DNS primario).
- Primary DNS (DNS primario) -Immettere l'indirizzo IP DNS del router.
- Nella sezione Remote Management (Gestione remota), selezionare **yes** (sì) dal menu a discesa Enable WAN Web Server (Attiva server Web WAN).
- Fare clic su **Submit All** Changes (Invia tutte le modifiche).
- Viene visualizzata la schermata Router - Status (Router - Stato). Verificare che le seguenti impostazioni corrispondano alle voci immesse:
- Tipo di connessione WAN -IP statico
- IP corrente
- Maschera di rete corrente
- Gateway corrente
- DNS primario

Passare alla sezione successiva.

3

Configurazione delle chiamate esterne

- A Collegare un cavo di rete Ethernet a una delle porte Ethernet sul router. Quindi collegare l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet su uno switch di rete.
- P
- Collegare l'adattatore di corrente dello switch alla porta Power (Alimentazione), quindi collegare l'adattatore di corrente a una presa elettrica.
- Collegare un cavo di rete Ethernet a un telefono Internet. Quindi collegare l'altra estremità a una delle porte Ethernet sullo switch.

(Se il telefono Internet è già stato utilizzato, ripristinare prima le impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del telefono.)

Collegare l'adattatore di corrente del telefono Internet alla porta Power (Alimentazione), quindi collegare l'adattatore di corrente a una presa elettrica. Il telefono Internet si riavvia due o tre volte (ogni riavvio può richiedere un minuto). Il sistema assegna automaticamente un numero di interno al telefono Internet. Quando viene visualizzato tale numero di interno, il telefono Internet è pronto per essere utilizzato.

NOTA II sistema registra automaticamente i telefoni Internet della famiglia SPA Linksys (compreso il numero modello SPA941). Se si collega un telefono compatibile SIP diverso, la registrazione deve essere effettuata manualmente. Consultare la documentazione del telefono.

NOTA La porta SIP predefinita del sistema è **6060**.

- Ripetere le fasi C-E finché non sono stati installati tutti i telefoni Internet.
- Congratulazioni! Ora è possibile telefonare da un telefono Internet all'altro componendo un numero di interno.

Passare alla sezione successiva.

Assicurarsi che sia disponibile una connessione a Internet attiva. Quindi configurare le impostazioni per il proprio servizio telefonico Internet.

- A prire il browser Web sul computer di amministrazione.
- Immettere <*indirizzo IP del sistema*>/admin/voice/ advanced nel campo Indirizzo (utilizzare l'indirizzo IP statico precedentemente assegnato al sistema). Quindi premere **Invio**.
- Viene visualizzata la schermata *Voice - Info* (Voce - Info). Fare clic sulla scheda **Line 1** (Linea 1).
- Nella sezione Subscriber Information (Informazioni abbonato), compilare questi campi:

User ID (ID utente) -Immettere l'ID utente (chiamato anche numero account) fornito dall'ITSP. Non utilizzare trattini, spazi o altri segni di punteggiatura.

Password - Immettere la password sensibile alla distinzione tra maiuscole e minuscole fornita dall'ITSP. **NOTA** Se il sistema è stato fornito dal provider di servizi di telefonia Internet (ITSP, Internet Telephony Service Provider), potrebbe essere stato pre-configurato appositamente, quindi non necessita di modifiche alle impostazioni. Per ulteriori informazioni, attenersi alle istruzioni fornite dall'ITSP.

Router	Voice			
Info System SIP Pri	ovisioning Regional FXS 1	FXS 2 Line 1 Line 2 Line	3 Line 4 PAX Status	
			User Login	harin advanced
ine Enable:	yes 💌			
Network Settings				
SIP ToS/DiffServ Value:	0x68	SIP CoS Value:	3 [0-7]	
SIP Secongs SIP Parts	5060	SIP 1008EL Enable:	00 3	
with Deceme Debusts		SID Drawn Damiras	1.00 20	
ID Damete Darty ID		STP Dehus Ontion:	[none	
activit Course 10:		Referrer Bye Delay:	4	
afer Tarnet Bue Delay:		Referee Bys Delay:	0	
Refer-To Target Contact:		interes of a cost.		
. A such as followed as				
Display Name:	14058501231	User ID:	14088501231	
assword-		Use Auth ID:		
auth ID:		Call Canacity:		
Contact List:	44			
Cfed No Ans Delay:	20			
Dial Plan	(
and ender:	(«»:»xx.)			
VAT Settings				
VAT Mapping Enable:	no 💌	NAT Keep Alive Enable:	no 💌	
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY	
IXT SIP Pert:				
Provy and Registration				
Proxy:		Use Outbound Proxy:	no •	
Dutbound Proxy:		Use OB Proxy In Dialog:	Yes .	
Register:	705 -	Hake Call Without Reg:	no 💌	
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no •	
Jse DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix:	no 💌	
Proxy Falback Intvi:	3600	Proxy Redundancy Method:	Normal	-
tailbox Subscribe URL:		Hailbox Deposit URL:		_
tailbox Manage URL:		Mailbox Status:		
	Undo All Changes	Submit All Changes	1	
All Galar			_	
Barrison barry I advanted				
COLUMN THE TREAM				

- Nella sezione Proxy and Registration (Proxy e Registrazione), compilare il campo *Proxy*.
- **Proxy** Immettere l'indirizzo proxy fornito dall'ITSP.
- Immettere anche eventuali impostazioni aggiuntive. Attenersi alle istruzioni fornite dall'ITSP.
- G Fare clic su **Submit All Changes** (Invia tutte le modifiche).
- Il sistema si riavvia, quindi anche i telefoni Internet vengono riavviati.
- Viene visualizzata la schermata Voice - Info (Voce - Info). Nella sezione Line 1 Status (Stato linea 1), assicurarsi che lo stato di registrazione sia "Registered" (Registrato).

Per effettuare chiamate esterne è possibile utilizzare qualsiasi telefono connesso al sistema. Tuttavia, non è possibile ricevere chiamate su telefoni analogici a meno che non vengano configurate le impostazioni appropriate. Per istruzioni sulle impostazioni FXS, consultare la Guida per l'utente (è possibile scaricare la Guida per l'utente all'indirizzo *www.linksys.com*).

Congratulazioni! Ora è possibile effettuare chiamate esterne.

4

Ricezione di chiamate esterne

Per ricevere chiamate telefoniche esterne, è necessario conoscere il numero DID (Direct Inward Dialing) assegnato dal proprio ITSP. Generalmente, è identico all'ID utente ma potrebbe differire. Rivolgersi all'ITSP per conoscere il numero DID.

Ora occorre decidere auali telefoni Internet devono sauillare auando un chiamante esterno compone il numero DID. Il valore predefinito è **aa**, che indica autoattendant, un sistema automatico che risponde alle chiamate esterne e riproduce messaaai vocali preregistrati. Se si desidera che solo l'auto-attendant riceva le chiamate, mantenere l'impostazione predefinita. Quando l'auto-attendant riceve una chiamata, richiede al chiamante di comporre il numero interno appropriato.

NOTA Digitare **9** prima di effettuare una chiamata esterna con il piano di composizione predefinito.

Se con il piano di composizione predefinito non è possibile effettuare chiamate, visitare il sito **www.linksys.com/kb** per piani di composizione aggiuntivi o consultare la Guida per l'utente per scrivere il proprio script (è possibile scaricare la Guida per l'utente all'indirizzo *www.linksys.com*). Se si desidera che quando viene composto il numero DID squillino specifici telefoni Internet, consultare la Guida per l'utente per istruzioni sull'impostazione dell'Elenco contatti (è possibile scaricare la Guida per l'utente all'indirizzo www.linksys.com).

NOTA Se si decide di mantenere il servizio telefonico tradizionale, noto anche come POTS (Plain Old Telephone Service), utilizzare l'adattatore telefonico analogico Linksys (numero di modello: SPA3000). Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione dell'adattatore telefonico analogico.

Utilizzo dell'Auto-Attendant

Per impostazione predefinita è attivato l'auto-attendant ore diurne, quindi il primo messaggio che riproduce ("If you know your party's extension, you may enter it now" - Digitare l'interno desiderato) è perfetto per l'orario d'ufficio.

Н

Se si desidera che un chiamante ascolti un messaggio diverso durante le ore notturne (al di fuori dell'orario d'ufficio), consultare la Guida di installazione rapida Auto-Attendant, disponibile all'indirizzo www.linksys.com.



Per ulteriori informazioni o istruzioni relative alla risoluzione dei problemi, consultare la Guida per l'utente disponibile sul sito Web di Linksys. Per maggiore assistenza, contattare i proprio Provider di servizi di telefonia Internet

Sito Web Linksys

http://www.linksys.com/international oppure http://www.linksys.com/support

Linksys è un marchio o marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle relative aziende affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

SPA9000-QI-60705NC (IT) DF

