



Contenido del paquete

- Consola de contestador SPA932
- Brazo de acoplamiento
- Dos (2) tornillos de brazo de acoplamiento
- Cable auxiliar
- Base de escritorio
- Guía de instalación rápida

Consola de contestador de 32 botones

para el teléfono IP SPA962

Guía de instalación rápida



1 Conexión al SPA962

- A** Coloque el SPA962 y el SPA932 mirando hacia abajo.
- B** Alinee el orificio del hueco de alineación del SPA962 con el orificio del brazo de acoplamiento.
- C** Asegure el brazo de acoplamiento al SPA962 con el tornillo del brazo de acoplamiento.



- C** Alinee el orificio del hueco de alineación del SPA932 con el orificio del brazo de acoplamiento.
- D** Alinee el orificio del hueco de alineación del SPA932 con el orificio del brazo de acoplamiento.
- E** Asegure el brazo de acoplamiento al SPA932 con el tornillo del brazo de acoplamiento.



E

IMPORTANTE: No conecte un cable de línea telefónica a un puerto AUX. Utilice únicamente el cable auxiliar suministrado con el SPA932.

- F** Localice el puerto AUX IN en la parte posterior del SPA932. Conecte un extremo del cable auxiliar a este puerto.



F

- G** Localice el puerto AUX en la parte posterior del SPA962. Conecte el otro extremo del cable auxiliar a este puerto.



G

- H** Coloque el cable auxiliar dentro del canal de acoplamiento del cable.

- I** Conecte la base de escritorio apropiada a cada unidad. El SPA932 está conectado con el SPA962 mediante el cable auxiliar. No es necesaria una fuente de alimentación adicional.

2 Conexión de un segundo SPA932

Se pueden conectar un máximo de dos (2) consolas de contestador SPA932 a un SPA962. Las instrucciones para conectar un segundo SPA932 aparecen a continuación. Si no está conectando un segundo SPA932, vaya a la sección 3.

A Alinee el orificio del hueco de alineación del primer SPA932 con el orificio del brazo de acoplamiento.

B Asegure el brazo de acoplamiento al primer SPA932 con el tornillo del brazo de acoplamiento.



C Alinee el orificio del hueco de alineación del segundo SPA932 con el orificio del brazo de acoplamiento.

D Asegure el brazo de acoplamiento al segundo SPA932 con el tornillo del brazo de acoplamiento.

IMPORTANTE: No conecte un cable de línea telefónica a un puerto AUX. Utilice únicamente el cable auxiliar suministrado con el SPA932.

E Localice el puerto AUX OUT en la parte posterior del primer SPA932. Conecte un extremo del cable auxiliar a este puerto.

F Localice el puerto AUX IN en la parte posterior del segundo SPA932. Conecte el otro extremo del cable auxiliar a este puerto.



G Coloque el cable auxiliar dentro del canal de acoplamiento del cable.

H Conecte las bases de escritorio apropiadas a cada unidad. El SPA932 está conectado con el SPA962 mediante el cable auxiliar. No es necesaria una fuente de alimentación adicional.

3 Opciones programables

Para programar la consola de contestador SPA932, consulte la página de configuración de la consola de contestador en el menú del teléfono SPA962. Para obtener información detallada sobre estas funciones, consulte la guía de administración de la serie SPA900.

Para obtener información sobre el cumplimiento de directivas de los productos, consulte la guía del usuario del teléfono IP SPA, la cual está disponible en <http://www.linksys.com/>

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obtener información adicional o ayuda sobre la resolución de problemas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Sitio Web
Para Estados Unidos:
<http://www.linksys.com>
Fuera de Estados Unidos:
<http://www.linksys.com/international>

Linksys es una marca registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. o sus filiales en EE.UU. y otros países. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

SPA932-ES-QI-70424NC DF