



**Inhoud van de verpakking**

- SPA932 Attendant Console
- Bevestigingsarm
- Twee (2) schroeven voor bevestigingsarm
- Hulpvoedingskabel
- Bureaustandaard
- Installatiehandleiding

# Attendant Console met 32 knoppen

voor de SPA962 IP-telefoon

Installatiehandleiding



# 1 Aansluiten op de SPA962

- A** Draai de SPA962 en SPA932 om zodat de onderkant zich boven bevindt.
- B** Breng het gat in de uitsparing op de SPA962 in lijn met het gat van de bevestigingsarm.
- C** Bevestig de bevestigingsarm aan de SPA962 met behulp van de schroef voor de bevestigingsarm.



- D** Breng het gat in de uitsparing op de SPA932 in lijn met het gat van de bevestigingsarm.
- E** Bevestig de bevestigingsarm aan de SPA932 met behulp van de schroef voor de bevestigingsarm.



**BELANGRIJK:** Sluit geen telefoonkabel aan op een AUX-poort. Gebruik alleen de hulpvoedingskabel die bij de SPA932 wordt geleverd.

- F** Zoek de AUX IN-poort aan de achterkant van de SPA932. Sluit één uiteinde van de hulpvoedingskabel aan op deze poort.



- G** Zoek de AUX-poort aan de achterkant van de SPA962. Sluit het andere uiteinde van de hulpvoedingskabel aan op deze poort.



- H** Leid de hulpvoedingskabel door de daarvoor bestemde gleuf.
- I** Bevestig de gewenste desktopstandaard aan elke eenheid. De SPA932 wordt via de hulpvoedingskabel gevoed door de SPA962. Er is geen extra voedingsbron nodig.

## 2 Een tweede SPA932 aansluiten

Er kunnen maximaal twee (2) SPA932 Attendant Consoles worden aangesloten op een SPA962. De onderstaande instructies zijn bedoeld voor het aansluiten van een tweede SPA932. Als u geen tweede SPA932 aansluit, gaat u door met gedeelte 3.

- A Breng het gat in de uitsparing op de eerste SPA932 in lijn met het gat van de bevestigingsarm.
- B Bevestig de bevestigingsarm aan de eerste SPA932 met behulp van de schroef voor de bevestigingsarm.



B

- C Breng het gat in de uitsparing op de tweede SPA932 in lijn met het gat van de bevestigingsarm.
- D Bevestig de bevestigingsarm aan de tweede SPA932 met behulp van de schroef voor de bevestigingsarm.

## 3 Programmeerbare opties

**BELANGRIJK:** Sluit geen telefoonkabel aan op een AUX-poort. Gebruik alleen de hulpvoedingskabel die bij de SPA932 wordt geleverd.

- E Zoek de AUX OUT-poort aan de achterkant van de eerste SPA932. Sluit één uiteinde van de hulpvoedingskabel aan op deze poort.
- F Zoek de AUX IN-poort aan de achterkant van de tweede SPA932. Sluit het andere uiteinde van de hulpvoedingskabel aan op deze poort.



F

- G Leid de hulpvoedingskabel door de daarvoor bestemde gleuf.
- H Bevestig de gewenste desktopstandaards aan elke eenheid. De SPA932 wordt via de hulpvoedingskabel gevoed door de SPA962. Er is geen extra voedingsbron nodig.

Om de SPA932 Attendant Console te programmeren, raadpleegt u de configuratiepagina voor de Attendant Console in het SPA962-telefoonmenu. Raadpleeg de beheerdershandleiding voor telefoons uit de SPA900-serie voor meer informatie over deze functies.

Raadpleeg voor informatie over de compatibiliteit van het product de gebruikershandleiding voor de SPA IP-telefoon die beschikbaar is op <http://www.linksys.com>

**LINKSYS**<sup>®</sup>

A Division of Cisco Systems, Inc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor aanvullende informatie of hulp bij het oplossen van problemen.

### Website

In de Verenigde Staten:

<http://www.linksys.com>

Buiten de Verenigde Staten:

<http://www.linksys.com/international>

Linksys is een gedeponerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

SPA932-NL-QI-70424NC DF